

Схемы и детали сборки пилы дисковой переносной электрической модели «КОРВЕТ Эксперт 10-254»

Схема сборки пилы «КОРВЕТ Эксперт 10-254»




Рис. 1

Детали сборки пилы «КОРВЕТ Эксперт 10-254» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
1	130766	Опора резиновая	63	130828	Шайба
2	130767	Ножка	64	130829	Втулка
3	130768	Шнур питания	65	130830	Шарик
4	130769	Втулка	66	130831	Пружина
5	130770	Гайка	67	130832	Винт
6	130771	Подушка	68	130833	Упор фронтальный
7	130772	Боковина основания	69	130834	Направляющая левая
8	130773	Скоба (пластина прижимная)	70	130835	Направляющая правая
9	130774	Болт	71	130836	Винт фиксации
10	130775	Держатель	72	130837	Крышка
11	130776	Винт	73	130838	Пружина
12	130777	Шайба	74	130839	Ручка фиксации
13	130778	Шайба	75	130840	Винт
14	130779	Держатель	76	130841	Винт
15	130780	Винт	77	130842	Втулка
16	130781	Наклейка	78	130843	Шайба
17	130782	Труба соединительная	79	130844	Шайба
18	130783	Винт	80	130845	Указатель
19	130784	Крышка магнитного пускателя	81	130846	Консоль нижняя
20	130785	Винт	82	130847	Винт фиксации
21	130786	Магнитный пускатель	83	130848	Болт
22	130787	Корпус магнитного пускателя	84	130849	Струбцина
23	130788	Винт	85	130850	Ось
24	130789	Шайба	86	130851	Втулка
25	130790	Шайба	87	130852	Пружина возвратная
26	130791	Уголок	88	130853	Шкала
27	130792	Подушка	89	130854	Консоль верхняя
28	130793	Наклейка	90	130855	Винт
29	130794	Наклейка	91	130856	Втулка
30	130795	Корпус выключателя концевого	92	130857	Тяга
31	130796	Выключатель концевой	93	130858	Подшипник
32	130797	Зажим	94	130859	Ось
33	130798	Крышка выключателя концевого	95	130860	Гайка
34	130799	Винт	96	130861	Болт
35	130800	Винт	97	130862	Штифт стопора
36	130801	Фиксатор	98	130863	Шплинт
37	130802	Пружина	99	130864	Пружина
38	130803	Винт	100	130865	Рукоятка
39	130804	Вставка	101	130866	Гайка
40	130805	Штифт	102	130867	Рычаг
41	130806	Гайка квадратная	103	130868	Втулка
42	130807	Винт фиксации	104	130869	Винт
43	130808	Блок зажимной	105	130870	Ручка
44	130809	Упор параллельный	106	130871	Втулка
45	130810	Стол рабочий (поворотный)	107	130872	Тяга
46	130811	Пластина (полукольцо)	108	130873	Втулка
47	130812	Шкала	109	130874	Фиксатор
48	130813	Стол рабочий	110	130875	Пружина
49	130814	Втулка	111	130876	Кожух защитный
50	130815	Винт	112	130877	Кольцо стопорное
51	130816	Указатель	113	130878	Винт
52	130817	Винт	114	130879	Шайба
53	130818	Винт	115	130880	Расклинователь
54	130819	Наклейка	116	130881	Вставка
55	130820	Планка	117	130882	Штифт
56	130821	Штифт	118	130883	Фиксатор
57	130822	Винт фиксации	119	130884	Кольцо стопорное
58	130823	Транспортер	120	130885	Крышка задняя электродвигателя
59	130824	Планка	121	130886	Крышка щёткодержателя
60	130825	Кожух пылесборник	122	130887	Щётка угольная
61	130826	Винт	123	130888	Щёткодержатель
62	130827	Шайба	124	130889	Винт

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
125	130890	Корпус электродвигателя	156	130921	Кожух защитный
126	130891	Статор	157	130922	Пружина
127	130892	Винт	158	130923	Кольцо стопорное
128	130893	Подшипник	159	130924	Фланец внутренний
129	130894	Ротор	160	130925	Кольцо
130	130895	Корпус редуктора	161	130926	Диск пильный
131	130896	Накладка	162	130927	Фланец внешний
132	130897	Кнопка блокировки	163	130928	Болт крепления пильного диска
133	130898	Пружина	164	130929	Пружина
134	130899	Подшипник	165	130930	Упор
135	130900	Кожух	166	130931	Винт
136	130901	Наклейка	167	130932	Раструб
137	130902	Подшипник	168	130933	Пружина
138	130903	Кольцо стопорное	169	130934	Вставка
139	130904	Шестерня	170	130935	Рычаг
140	130905	Втулка	171	130936	Накладка
141	130906	Шпиндель	172	130937	Винт
142	130907	Шпонка	173	130938	Полуручка нижняя
143	130908	Кольцо стопорное	174	130939	Выключатель
144	130909	Опорный фланец	175	130940	Конденсатор
145	130910	Подшипник	176	130941	Катушка индуктивности
146	130911	Болт	177	130942	Курок
147	130912	Наклейка	178	130943	Кнопка блокировки
148	130913	Держатель	179	130944	Замок
149	130914	Пружина	180	130945	Пружина
150	130915	Антиотбрасыватель	181	130946	Полуручка верхняя
151	130916	Ось	182	130947	Винт
152	130917	Винт	183	130948	Наклейка
153	130918	Втулка	184	130949	Наклейка
154	130919	Корпус	185	130950	Провод электрический
155	130920	Винт			